

Habillage du bâti-support WC suspendu HYGISEAT en panneaux stratifiés compacts

Références : SUP1060 / SUP1060H

1 COLLER LES TASSEaux LATÉRAUX ALIGNÉS SUR LE BÂTI-SUPPORT



2 COLLER LE TASSEau SUPÉRIEUR H50 MM SUR LE BÂTI ET AU MUR



3 ÉTALER LA COLLE SUR LES TASSEaux LATÉRAUX



4 APPLIQUER LES PANNEaux LATÉRAUX CONTRE LES MURS, EN APPUI SUR LE BÂTI SUPPORT



5 INSTALLER LE PANNEau CENTRAL



Prévoir un joint en silicone

6 VISSER LE PANNEau CENTRAL (VIS CACHÉES PAR LA RETOMBÉE DU PANNEau SUPÉRIEUR)



7 ÉTALER LA COLLE SUR LE DESSUS DES PANNEaux ET SUR LE TASSEau SUPÉRIEUR



**Habillage du bâti-support WC suspendu HYGISEAT
en panneaux stratifiés compacts**Références : **SUP1060 / SUP1060H****8 FIXER LE PANNEAU SUPÉRIEUR,
APRÈS DÉCOUPE SI NÉCESSAIRE****9 FIXER LA COMMANDE MANUELLE****NOTES :**

- Fixation avec de la colle PU ou Polymère
- Montage sur tasseaux, rails métalliques ou autre support
- Découpe avec lames au carbure côté face

PRÊT POUR INSTALLER LES TOILETTES HYGISEAT !