

Fontaine à boire colonne inox
avec robinet électronique


Références : **FB-001EP / FB-001ET**






EN ISO 9001:2015











DIMENSIONS







FONCTIONNEMENT




INSTALLATION






INSTALLATION








INSTALLATION VERSION PILES - FB-001EP



	INDICATION	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE	REPLACEMENT PILES
 10 - 0 %		ON	RECOMMANDÉ
 0 %		OFF	NÉCESSAIRE

INSTALLATION VERSION SECTEUR - FB-001ET



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SPZ02** : boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 5 robinets

Réf. **SLD03** : télécommande de réglages

MAINTENANCE

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyeurs agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec les réglementations 73/23/EHS et 93/31/EHS.

[illegible]

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com

www.autosanit.com

