

# **SUPRATECH**

*L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !*



## **URINOIR COLLECTIF MURAL À RINÇAGE AUTOMATIQUE PAR DÉTECTION INVISIBLE**

---

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

---

**Urinoir collectif mural à rinçage automatique par détection invisible sur secteur**

Référence : **SPN-2T**

**FONCTION**

1. 2. 3. 4.

6h

Automatique

Dimensions du tamis  $\leq 90 \mu\text{m}$

1-6 bars

H<sub>2</sub>O

6h / SLD04 (6h/24h/48h/72h)

TEMPS D'UTILISATION 15 - 75 s

TEMPS DE RINÇAGE 0,5 - 15,5 sec

°C

t [s]

0 s. 0 s. + x 25 s.

Réglage usine 25 s

Réglage usine 5 s

SLD04 : 15 - 75 s


SLD04 : 0,5 - 15,5 s

ON/OFF

PRESSER


SLD04 : MARCHÉ/ARRÊT

# ÉQUIPEMENTS FOURNIS





Pièce n°	Réf	Quantité
1		1
2	SAN-46891	1
3		1
4	SAN-45847	8
5	SAN-45782	8
6	SAN-45836	8
7	SAN-46895	1
8	SAN-45780	2
9	SAN-45938	1







## DIMENSIONS









## INSTALLATION



# INSTALLATION




# INSTALLATION



## INSTALLATION


15




Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité **sous tension constante** (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !

16


Réglage automatique 30 s



17



18



## MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la vanne.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccords.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

## ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SLD04** : télécommande de réglages

Réf. **SPZ01** : boîtier transformateur

Réf. **SPN-SEP** : séparateur inox



# SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France  
Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71  
info@autosanit.com  
www.autosanit.com



11.2024