


Panel de ducha con temporizador de fichas RFID
Y señalización

Ref. SA-31RF


CE
EN ISO 9001



FUNCIONAMIENTO




FUNCIONAMIENTO DE LA FICHA USUARIO




USO DE LA FICHA AZUL DE AJUSTE

Coloque la ficha azul sobre el lector RFID (el LED indica que la cargada ha finalizado) y repita inmediatamente sobre todos los paneles de ducha antes de la puesta en servicio.








EQUIPOS SUMINISTRADOS

Pieza n°	Ref.	Cantidad
1	SAN-47717	1
2	SAN-45780	2
3	SAN-45829	4
4	SAN-45782	4
5	SAN-47663	1
6	SAN-47662	4
7	SAN-46268	1
8	SAN-45779	1
9	SAN-08540	1
10	SAN-47870	1






INSTALACIÓN



The diagrams illustrate the installation steps for a water leak detector:

- Diagram 5:** Mounting the detector unit to the wall using screws (3) and brackets (2). A blue arrow indicates the direction of installation.
- Diagram 6:** Connecting the detector unit to the water supply line using a red pipe (4) and a red pipe (5). A blue arrow indicates the direction of water flow.
- Diagram 7:** Connecting the detector unit to the water supply line using a red pipe (9). A blue arrow indicates the direction of water flow.
- Diagram 8:** Connecting the detector unit to the water supply line using a red pipe (10 L). A blue arrow indicates the direction of water flow.
- Diagram 9:** Mounting the detector unit to the wall using screws (3) and brackets (2). A blue arrow indicates the direction of installation.
- Diagram 10:** Connecting the detector unit to the water supply line using a red pipe (7). A blue arrow indicates the direction of water flow.
- Diagram 11:** Connecting the detector unit to the water supply line using a red pipe (7). A blue arrow indicates the direction of water flow.
- Diagram 12:** Connecting the detector unit to the power supply line using a red pipe (7). A blue arrow indicates the direction of power flow. A warning symbol for 24 V DC is present.

INSTALACIÓN



¡Para el funcionamiento correcto del producto, debe estar sometido a tensión permanente (no conecte la fuente de alimentación detrás de un interruptor)!

MANTENIMIENTO

Se recomienda comprobar el filtro de la electroválvula una vez al año para evitar que la membrana se ensucie.

También se recomienda comprobar anualmente la sujeción de los tornillos y de las conexiones.

Todos los componentes en acero inoxidable deben limpiarse únicamente con agua jabonosa y un paño suave.

Está estrictamente prohibido utilizar productos agresivos o abrasivos para la limpieza.

Cúmplase con la regulación local para la eliminación de los embalajes.

Fabricación conforme a las directivas 73/23/CEE y 91/31/CEE.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Ref. **SPZ02**: caja transformadora 230/24V para hasta 5 duchas

Ref. **SPZ01**: caja transformadora 230/24V para hasta 9 duchas

Ref. **SPZ04Y**: caja transformadora 230/24V sobre reil DIN para hasta 5 duchas
(máx. 9 o 15 duchas a petición)

Ref. **SA-51Y**: lote de 50 fichas RFID amarillas

Ref. **RED-G5**: premezclador termostático

NOTAS

SUPRATECH

AUTOMATISMOS – ACCESORIOS – SANITARIOS INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tel.: +33 (0)2 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com



09.2026