

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



HYGISEAT

WC SUSPENDU AUTOMATIQUE

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

WC suspendu HYGISEAT DESIGN

Réf. SUP1500

1 pers.



1 - PRÉPARATION


1 POSE DU BÂTI-SUPPORT (instructions Geberit)



- Arrivée d'eau raccordée
- Évacuation raccordée
- Électricité en attente

Prévoir prise en attente pour transformateur 230/12 V. Classe II

2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT



Accès branchement
Haut. 340 mm
Larg. 240 mm

Dimensions prises à partir des deux tiges filetées.

3 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE (instructions Geberit)



4 POSITIONNER LA TIGE FILETÉE À 70 MM DU MUR FINI



5 POSITIONNER LE CREUX DE LA FIXATION CUVETTE À 90 MM DU MUR FINI



6 METTRE EN PLACE LA CUVETTE




Bloquer la cuvette à l'aide des 2 vis pointeaux.

7 METTRE LES CACHE-TRous



2 - MISE EN PLACE DE LA PLATINE TECHNIQUE

7 INSTALLATION DE LA PLATINE



Insérer les deux languettes dans les fentes de la platine du siège

8 PRÉPARATION FIXATION PLATINE AU MUR



ATTENTION
à ne pas percer le réservoir

- Marquer au crayon l'emplacement des six vis.
- Retirer la platine et percer les trous.
- Mettre les chevilles.

9 PASSAGE DU CÂBLE 12V À L'ARRIÈRE DE LA PLATINE



10 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET CARTE ÉLECTRONIQUE



Brancher le câble électrique fils nus sur le câble avec connecteurs WAGO à l'arrière de la platine.


Respecter les couleurs :
Blanc - Blanc ; Marron - Marron

11 BRANCHER TUYAU SUR RACCORD INSTANTANÉ ÉLECTROVANNE



12 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET ÉLECTROVANNE

Brancher le câble avec cosses sur le câble relié à l'électrovanne.



Respecter les couleurs :
Blanc - Blanc ; Marron - Marron

13 AJUSTER LA POSITION VERTICALE DE LA PLATINE ET LA VISSER




3 - CONNEXIONS

14 BRANCHER LE CONNECTEUR 12V



15 CONNECTER LE MOTEUR LE FIL AVEC LA MARQUE ROUGE SUR LA BORNE + (ROUGE)



16 CONNEXION DE LA STATION DE LAVAGE



ATTENTION
enfiler le tuyau
à la verticale



- ✓ Arrivée et évacuation cuvette
- ✓ Arrivée d'eau électrovane
- ✓ Connexion de la commande chasse d'eau
- ✓ Arrivée 12V sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- ✓ Station de lavage
- ✓ Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- ✓ Mise en place du désinfectant
- ✓ Interrupteur sur marche
- ✓ Essai détection
- ✓ Vérification de l'étanchéité

SUPRATECH

**ASSISTANCE
POSE**

02 47 92 23 31



Pour la mise en fonctionnement, mettre l'interrupteur sur la position Marche (= 3 bips) avant de remettre le capot.

17 FERMETURE / OUVERTURE DU CAPOT

1. Tourner la clé triangle.
2. Pousser le capot vers l'arrière.
3. Le faire glisser verticalement derrière la platine vers le haut ou le bas.

Attention à ne pas endommager le siège du WC.



18 REMPLACEMENT DU DÉSINFECTANT

- Avant ouverture du mélangeur, mettre l'interrupteur sur Arrêt.
- Après fermeture du mélangeur, remettre l'interrupteur sur Marche (= 3 bips).



10.2024